

Приложение IRC 294 F (версия 19.06.22 02:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 294 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	105
VCR	102	SHIFT + VCR*	106
AUX	103	SHIFT + AUX*	107
SAT	104	SHIFT + SAT*	108

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 294 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 117
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 294 F

Коды к устройствам марки EPLUTUS

Модель*	Устр-во	Код
2267C	HOME APPLIANCES	201
ADS-365-03	TV	108
AT-700A	TV	107
DVB-01	SAT, STB, DVB	401
DVB-02	SAT, STB, DVB	402
DVB-118T	SAT, STB, DVB	404
DVB-146T	SAT, STB, DVB	403
EP-101T-1	TV	109
EP-101T-2	TV	112
EP-1100	TV	101
EP-124T	TV	114
EP-1515T	TV	116
EP-156T	TV	115
EP-1608T	TV	117
EP-2290	HOME APPLIANCES	201
JV-LATV-6122-32	TV	103
JX-2001E	TV	106
JX-2001E-1	TV	106
KR-16A	TV	105
KR-6188	SAT, STB, DVB	401
SR-001	TV	102
SR-003	TV	104
TV-03	TV	110
TV-04	TV	104
TV-05	TV	113
TV-06	TV	104
TV-07	TV	111

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 699, 717, 739, 796, 797, 798, 799
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701, 788, 792, 793
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702, 792, 794
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 596, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 579, 684, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DOFFLER	684, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717, 785
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747, 779, 786, 795
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758, 774
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706, 781
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707, 778
HAPPY	501
HARPER	706, 712
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749, 775, 783
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (ИВА)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711, 792
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
MEDION	525
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773, 780, 789
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NESONS	708
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655, 777, 784
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714, 776
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 544, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743, 791
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772, 780
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 522, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713, 790
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	521, 538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703, 791
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 544, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 574, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525, 708
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 598, 702, 714, 786
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545, 781, 782, 787
XPX	663
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIRTONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ARRIS	883
ASTON	811
BBK	931
BIG STAR	965
BIGSAT	839, 840, 903, 936
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946, 961
DELTA SYSTEMS	985
DIGIFORS	946
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	950, 968
DR.HD	983
DRE	804, 888
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
EHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EPLUTUS	961
EUROSKY	840, 981
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GENERAL SATELLITE	804, 868, 888, 907, 933, 954
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 971, 973, 995, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HD BOX	847, 911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
INTERCROSS	988
KAON	820, 949
KARTINA TV	934
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901, 974
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
OPTICUM	971
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	946, 967, 992
PAUXIS	842, 859
PERFEO	960, 981
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
REXANT	977
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SELENGA	946
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922
WORLD VISION	821, 928, 951, 952, 961, 968
XSAT	801, 807
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZUXEL	874
БИЛЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	829, 855, 902, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963, 988, 993
СИГНАЛ	867, 968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 294 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 294 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		SD/DVD				SD/DVD		SD/DVD	
AUDIO ; NICAM	MUSIC		AUDIO		SOUND SYS		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	P.ADJ				COLOR SYS					
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM				ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	◀◀									
☐ ; ↻	SEARCH				AUTO					
☐ ; LOCK			ANGLE						ANGLE	
▲ ; FAV					⏪		OPEN			
⊖	POWER		POWER		⊖ ; POWER		POWER		POWER	
AV	MODE		INPUT		VIDEO ; AV/TV/VGA		INPUT		INPUT	
⊘	MUTE		⊘		⊘ ; MUTE		⊘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT										
▲	▲		CH + ; ▲		CH ▲		CH + ; ▲		CH + ; ▲	
◀	◀		◀		◀ ; VOL -		◀		◀	
OK	OK		OK		MENU		OK		ENTER	
▶	▶		▶		▶ ; VOL +		▶		▶	
▼	▼		CH - ; ▼		CH ▼		CH - ; ▼		CH - ; ▼	
⌘ ; SETUP	PICT		SETUP		MODE		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	SOUND				C/E/R/P/G ; LANG					
☐	CALE		PBC		CALE		PBC		PBC	
GUIDE	REP									
⊖	SLEEP				TIMER					
☐	S.SHOW		SUBTIT				SUBTIT		SUBTIT	
RED ; ●			REPEAT				REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶			A-B				A-B		A-B	
YELLOW ; ◀◀										
BLUE ; ▶▶			SLOW				SLOW		SLOW	
☐	CALL		DISPLAY		CALL		DISPLAY		DISPLAY	
☐	RETURN		RETURN		☐		RETURN		RETURN	
VOL -	VOL -		VOL -		◀ ; VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		▶ ; VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	▼	◀◀	CH - ; ▼	◀◀	CH ▼		CH - ; ▼	◀◀	CH - ; ▼	◀◀
CH A ; ▶▶	▲	▶▶	CH + ; ▲	▶▶	CH ▲		CH + ; ▲	▶▶	CH + ; ▲	▶▶
⊘ ; SAT	-/-		10+		-/-		10+		-	
CLEAR ; X							GOTO			
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; X	■		STOP				STOP ; OPEN		STOP	
■ ; ⬇	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 294 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 294 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					▶▶		▶▶			
AUDIO ; NICAM	SYS R/L ; AUDIO		A-AUDIO ; AUDIO				AUDIO		LANG	
VIDEO ; SYS	N/P		SYS							
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM					
▼ ; TV	DVD/TV ; MODE		SCAN		◀◀		◀◀			
☐ ; ↻			SEARCH		SEARCH				AUTO	
☐ ; LOCK	ANGLE		PP ; P.P		REP		USB			
▲ ; FAV							FAV			
⊖	POWER		POWER		⊖ ; POWER		POWER		POWER	
AV			TV/AV ; AV/TV		MODE		MODE		TV/AV	
⊘	MUTE		MUTE		⊘ ; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU ; P.ADJ		MENU	
EXIT							EXIT			
▲	▲		CH +		▲ ; CH+		▲		▲ ; CH+	
◀	◀		VOL -		◀		◀		◀ ; VOL-	
OK	ENTER		SELECT		OK/MUSIC		OK		▶ ; VOL+	
▶	▶		VOL +		▶		▶		▼ ; CH-	
▼	▼		CH -		▼ ; CH-		▼		PICT	
⌘ ; SETUP	SETUP				PICT					
♪ ; TITLE	TITLE				SOUND		TV/RADIO			
☐			GAME		S.SHOW		TEXT			
GUIDE	PBC ; MENU						EPG			
⊖			SLEEP		SLEEP				SLEEP	
☐	SUBTITLE				P.ADJ		SUBTITLE			
RED ; ●			RED ; ZOOM				RED	●		
GREEN ; ▶▶			GREEN ; SYS				GREEN			
YELLOW ; ◀◀			YELLOW ; GAME				YELLOW			
BLUE ; ▶▶	SLOW		BLUE ; SCAN				BLUE			
☐			DISP/LOC ; CALL		INFO		INFO		CALL	
☐	REPEAT		RECALL ; RETRON		☐		☐		RET'	
VOL -	V -		VOL -		VOL -		VOL -		◀ ; VOL-	
VOL +	V +		VOL +		VOL +		VOL +		▶ ; VOL+	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	CH -		▼ ; CH-	◀◀	CH -	◀◀	▼ ; CH-	◀◀
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	CH +		▲ ; CH+	▶▶	CH +	▶▶	▲ ; CH+	▶▶
⊘ ; SAT	-/-		-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X	GOTO									
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; X	STOP		STOP		■		■		■	
■ ; ⬇	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10/0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 294 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 294 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO			
VIDEO ; SYS										
☐ ; ZOOM	ZOOM		P.ADJ		ZOOM				ZOOM	
▼ ; TV	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
☐ ; ↻	PROG.SEARCH		SEARCH		TV/RADIO					
☐ ; LOCK	COPY		LIST							
▲ ; FAV	SD/USB		FAV		FAV		FAV		FAV	
○	POWER		○		○		○		POWER	
AV	MODE		MODE		INPUT		INPUT		MODE	
⌘	MUTE		⌘		MUTE		⌘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		DTV MENU		MENU		MENU	
EXIT			EXIT		STOP/EXIT				EXIT	
▲	▲		▲ ; CH+		▲ ; CH+		▲ ; CH+		▲	
◀	◀		◀ ; VOL-		◀		◀		◀	
OK	ENTER		OK		OK		ENTER		OK	
▶	▶		▶ ; VOL+		▶		▶		▶	
▼	▼		▼ ; CH-		▼ ; CH-		▼ ; CH-		▼	
* ; SETUP	SETUP		PICT		SETUP				LIST	
♪ ; TITLE	TITLE		TV/RADIO		TITLE		TV/RADIO		MTS	
☐	LCD MENU		TEXT		TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE	PBC		EPG		EPG		EPG		EPG	
⏻			SLEEP						SLEEP	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUB		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		RED	●	RED ; REPEAT	●	RED	●	RED	●
GREEN ; ▶▶	A-B		GREEN		GREEN ; COPY		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀◀			YELLOW		YELLOW ; GOTO		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	SLOW		BLUE		BLUE ; PRO		BLUE		BLUE	
☐	OSD		INFO		INFO		INFO		INFO	
☐	RETURN		☐		☐		RETURN		☐	
VOL -	VOL -		◀ ; VOL-		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		▶ ; VOL+		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH- ; COPY	◀◀	▼ ; CH-	◀◀	▼ ; CH-	◀◀	▼ ; CH-	◀◀	CH -	◀◀
CH A ; ▶▶	CH+ ; SD/USB	▶▶	▲ ; CH+	▶▶	▲ ; CH+	▶▶	▲ ; CH+	▶▶	CH +	▶▶
+/ ; SAT	10+				10+					
CLEAR ; X	GOTO									
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶		▶▶	
■ ; X	■		■		■		■		■	
■ ; ⏻	■		■		■		■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 294 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 294 F	Код 116		Код 117	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS				
☐ ; ZOOM				
▼ ; TV	◀◀		◀◀	
☐ ; ↻				
☐ ; LOCK			USB	
▲ ; FAV	FAV	OPEN	FAV	
○	○		○	
AV	INPUT		INPUT	
⌘	MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		P.MODE	
♪ ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO	
☐	TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG		EPG	
⏻				
☐	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; TITLE	●	RED	●
GREEN ; ▶▶	GREEN ; GOTO		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; REPEAT		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; OPEN		BLUE	
☐	INFO		INFO	
☐	☐		☐	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	CH -	◀◀
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	CH +	▶▶
+/ ; SAT	10+			
CLEAR ; X				
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶	
■ ; X	■		■	
■ ; ⏻	■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 294 F к VCR устройствам

Кнопки пульта IRC 294 F	Код 201	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	MP4	
AUDIO ; NICAM	MP3	
VIDEO ; SYS	PIC./VID. CAPTURE	
☐ ; ZOOM	Q ; ZOOM IN	
▼ ; TV		
☐ ; ↗		
☐ ; LOCK	UNLOCK	
▲ ; FAV		
○	○ ; SCR. POWER	
AV	AV1-AV2	
✳		
MENU	MENU	
EXIT	EXIT	
▲	▲	
◀	◀	
OK	OK ; PIC./VID. CAP.	
▶	▶	
▼	▼	
✳ ; SETUP	M/DETECT	
♪ ; TITLE		
☐		
GUIDE		
☐		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▯		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▯		
☐		
☐	ROTATION	
VOL -	VOLUME -	
VOL +	VOLUME +	
CH V ; ◀		
CH A ; ▯		
± ; SAT		
CLEAR ; X	DELETE	
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶ ; ?		
■ ; X		
▯ ; ⬇		
1, 2, ... 9, 0		

Функции кнопок пульта IRC 294 F к SAT устройствам

Кнопки пульта IRC 294 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; TV/RADIO	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS								
☐ ; ZOOM								
▼ ; TV	◀◀		◀◀		◀◀ ; PREV		◀◀ ; REC	
☐ ; ↗								
☐ ; LOCK								
▲ ; FAV	FAV		FAVOR		FAVORITE		FAV	
○	○		○		○ ; STANDBY		○ ; POWER	
AV	USB		USB		USB			
✳	⊘ ; MUTE		⊘		⊘ ; MUTE		⊘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲ ; CH +		CH ▲		▲ ; CH +		▲ ; CH +	
◀	◀ ; VOL -		VOL ◀		◀ ; VOL -		◀ ; VOL -	
OK	OK		OK		OK		OK	
▶	▶ ; VOL +		VOL ▶		▶ ; VOL +		▶ ; VOL +	
▼	▼ ; CH -		CH ▼		▼ ; CH -		▼ ; CH -	
✳ ; SETUP								
♪ ; TITLE	TV/RADIO ; TV/R		TV/R		TV/RADIO		TV/RADIO	
☐	TEXT		TEXT		TTX		TEXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG	
☐								
☐	SUBTITLE		SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	● ; REC	RED ; ◀◀	●	RED	● ; REC	RED	REC
GREEN ; ▯	GREEN		GREEN ; ◀		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; ▶▶		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▯	BLUE		BLUE ; ▶▶		BLUE		BLUE	
☐	INFO		INFO		INFO		INFO	
☐	☐ ; ○		LAST ; GOTO		RECALL		☐ ; RECALL	
VOL -	VOL -		VOL ◀		◀ ; VOL -		◀ ; VOL -	
VOL +	VOL +		VOL ▶		▶ ; VOL +		▶ ; VOL +	
CH V ; ◀	CH -	◀◀	CH ▼	◀◀	▼ ; CH -	◀◀ ; PREV	▼ ; CH -	◀◀ ; REC
CH A ; ▯	CH +	▶▶	CH ▲	▶▶	▲ ; CH +	▶▶ ; NEXT	▲ ; CH +	▶▶ ; TV/RADIO
± ; SAT	GOTO				GOTO		GOTO	
CLEAR ; X					REPEAT			
◀◀ ; ●	◀◀ ; ▲		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀ ; FAV	
▶ ; i	▯		▶ / ▯		▯		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶ ; ↗		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; EPG	
■ ; X	■		RED		■ ; STOP		■ ; STOP	
▯ ; ⬇	▯		▶▶ / ▯		▯		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 294 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 294 F	Коды 501-799	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↻		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
⌘	MUTE ; ⌘	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
⌘ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▬		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; ▬-	
VOL +	VOLUME ▲ ; ▬+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏻ ; ⏻		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>