

Приложение IRC 71 F (версия 18.11.07 12:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 71 F".

Функции всех кнопок для каждого кода пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения.

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

После первой установки батареек

Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC	Кнопка устройства пульта IRC	Код пульта IRC
TV	101	SHIFT + TV*	120
VCR	102	SHIFT + VCR*	121
AUX	107	SHIFT + AUX*	122
SAT	108	SHIFT + SAT*	123

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая её нажатой, нажмите и отпустите одну из кнопок пульта: TV, VCR, AUX или SAT.

Доступные коды пульта IRC 71 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта IRC
1 (101-199)	TV	101 - 152
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 315
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 773
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Коды пульта IRC 71 F

Коды к устройствам марки ERISON

Модель*	Устр-во	Код	Модель	Устр-во	Код
15LJ19	TV	148	HOF45A1-2	TV	122
16LEJ02	TV/AUX	134	HOF-W-CW49N	AUX, CD, DVD	303
19LEN52	TV	143	HXW-5Y29	TV	113
1CE3	TV	141	JH-11490	TV	142
20LS01	TV	126	JKT-62-A2	TV	137
21SF30	TV	133	JKT-91	TV	145
22LDJ08	TV/AUX	134	JX-2008B	AUX, CD, DVD	309
22LEN60	TV	147	JX-8005B	AUX, CD, DVD	302
22LES61	TV	144	KM-118B-2	AUX, CD, DVD	312
22LS01	TV	131	KM-138-B	AUX, CD, DVD	304
28LEE30T2	TV	150	KT6666-005	TV	123
37LS16	TV	131	KZG-103	TV	120
AL46D	TV	149	KZG-201	AUX, CD, DVD	307
AL52D-B	TV	149	L-007T	TV	117
BC1202	TV	101	LY-3700	TV	105
BC3801-10	TV	119	MK-53D	TV	146
BT-0448A	TV/AUX	125	MW-7130T	AUX, CD, DVD	315
BT-0471B	TV	151	OZR-1	TV	111
BT-0481B	TV	124	Q11 1140	AUX, CD, DVD	304
BT-0526B	TV	140	R601E2	AUX, CD, DVD	305
CE-0528AW	TV	105	R63301	TV	108
CT-21HS7	TV	109	R63324	TV	118
CX-501	AUX, CD, DVD	308	R-8331	TV	105
DVD-01	AUX, CD, DVD	310	RC15D	TV	121
DVD-1501	AUX, CD, DVD	314	RC-3004	TV	102
E-3741	TV	106	RC514	TV	117
E-3742	TV	106	RC517	TV	108
E-3743	TV	104	RC-5W63	TV	105
EG 10514	AUX, CD, DVD	301	RC-63301A	TV	108
F085S1	TV	111	RC-63301B	TV	104
F35510	TV	102	RE41B	TV	114
F35520	TV	116	T-21K8	TV	128
F4S028	TV	107	TH-002B	AUX, CD, DVD	306
F5P010	TV	115	TV-01	TV	127
FHS081	TV	108	TV-04	TV	129
FHS083	TV	110	TV-05	TV	131
FHS085	TV	112	TV-06	TV	132
FHS0886	TV	101	TV-06A	TV	135
FHS08A	TV	101	TV-11	TV	152
GCOVA1028SJ	TV/AUX	138	TVD34	TV	130
GH-43-GK22B4	TV	130	WS-237	TV	103
GHB-538	AUX, CD, DVD	313	YT-393A	AUX, CD, DVD	311
HOF08B311	TV	119			
HOF08C472PD6	TV	136			
HOF12F490GPD11	TV/AUX	139			

* По каталогу «IRC»

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
AEG	544
AIWA	502, 503, 523, 528, 579, 634, 678, 706, 710, 712, 716
AKAI	501, 503, 512, 516, 520, 522, 524, 525, 537, 538, 540, 545, 546, 547, 550, 571, 572, 582, 583, 584, 585, 596, 598, 608, 613, 626, 652, 673, 691, 704, 708, 711, 722, 731, 769
AKIRA	511, 514, 516, 524, 525, 537, 538, 541, 545, 547, 556, 577, 586, 594, 597, 598, 601, 623, 626, 629, 631, 649, 666, 680, 689, 690, 693, 717, 739
AMCOL	501, 525, 545, 747
ANITECH	501, 525, 616, 726
ATLANTA	501, 751
AVEST	537, 538, 539, 766
BANG & OLUFSEN	728, 737
BBK	522, 551, 594, 597, 684, 701
BEKO	525, 530, 535, 559, 723, 742
BIGSTON	501, 503
BLAUPUNKT	512
BORK	525, 547, 646, 766
BRAND	711
BROKSONIC	501
CAMERON	538, 550, 567, 675, 697, 702
CASIO	529, 705, 706
CASKA	761
CHANGHONG	516, 642
CLATRONIC	501, 545, 559, 571, 742
CONTEC	501, 603, 604, 613
CORTLAND	644
CROWN	501, 503, 511, 524, 525, 530, 571
DAEWOO	501, 508, 518, 520, 525, 526, 536, 538, 539, 546, 565, 571, 576, 598, 613, 685, 687, 692
DARTLAND	501
DAYTRON	501
DEXP	516, 702
DIGITAL	547
DISTAR	562, 616
DNS	596, 702, 708
DUAL	746
ELEKTA	501, 503, 520, 525, 527, 615
ELEKTRONIKA	583
ELENBERG	538, 545, 550, 565, 567, 579, 581, 644, 655, 676, 683, 717
EPLUTUS	537, 644, 677, 682, 697, 724
ERC	537, 631, 764
ERISSON	511, 514, 516, 525, 526, 537, 538, 541, 550, 556, 561, 568, 586, 596, 599, 623, 626, 629, 631, 711, 712, 714, 739, 747
EVGO	538, 540, 630
FINLUX	501, 511, 583, 589, 608, 732, 758
FUJITSU	544, 573
FUNAI	501, 502, 503, 504, 505, 525, 537, 538, 581, 603, 764
FUSION	596, 642, 699, 705, 706
GBS	501, 520, 525, 571, 583
GENERAL	537, 556
GOLD STAR - LG	501, 512, 518, 525, 527, 559, 570, 583, 584, 589, 609, 613, 642, 706, 712, 742, 750, 765
GRUNDIG	501, 512, 525, 606, 662, 718, 719, 733
HAIER	518, 526, 561, 574, 657, 667, 669, 707
HAPPY	501
HARPER	706
HCM	501, 503, 525
HELIX	701, 702, 708
HIL	503
HITACHI	501, 515, 518, 522, 525, 537, 544, 548, 554, 578, 584, 587, 588, 604, 613, 640, 729, 749
HORIZONT	525, 540, 545, 550, 559, 583, 664, 672, 771
HPC	546
HYUNDAI	516, 518, 522, 525, 526, 537, 538, 540, 541, 546, 547, 550, 556, 580, 596, 597, 599, 626, 642, 648, 650, 655, 705, 711, 714, 717, 760
INNO-HIT	501, 525, 571
IRBIS	596, 714
IVA (MBA)	537, 561, 637
IZUMI	516, 537, 596, 663, 691, 695, 703, 705, 711
JINLIPI	537, 637, 766
JVC	513, 515, 593, 604, 727
KAMACROWN	571
KANSAI	501, 525
KENSTAR	516
KITT	503, 613, 616, 726
KNEISSEL	753
KONKA	537, 538, 560, 561, 581, 616, 626, 717
KRONMARK	596
LOEWE	542, 709, 744
METZ	745
MITSUBISHI	501, 520, 522, 525, 604, 611, 722, 728, 744
MIYOTA	537, 644, 656
MTC	501, 583
MULTITECH	501, 525
MYSTERY	516, 537, 597, 642, 650, 653, 701, 702, 708, 773
NASH	537
NEC	501, 517, 520, 526, 552, 604, 625, 722
NESCO	501, 525
NOKIA	519, 584, 610, 614, 616, 740, 746, 767
NOVA	501, 616, 638
NOVEX	516, 546, 599
NTT	759
OMEGA	501, 571
ONIDA	513
ONIKS	516, 525, 537, 545, 546, 547, 680
ONWA	524, 525
OPERA	644, 666, 682
ORBITA	635
ORION	501, 503, 506, 507, 509, 516, 525, 528, 537, 591, 603, 617, 619, 627, 641, 643, 664, 715, 720, 722, 729, 746
ORSON	526, 537
PANASONIC	512, 531, 532, 752
PHANTOM	644
PHILIPS	501, 511, 524, 525, 540, 549, 628, 639, 707, 748
PHOENIX	613
PHOENIX GOLD	708

Коды к TV устройствам различных марок

Марка	Код
PIONEER	548, 555, 566, 575, 647, 666
PIXELVIEW	525
PLANTRON	735
POLAR	525, 526, 537, 538, 540, 543, 546, 547, 581, 596, 599, 663, 664, 683, 703, 711, 717
POLAROID	525
PREMIERA	773
PRESTIGIO	564, 656
PRIMA	522, 547
PROLOGY	653, 655
RADUGA	525, 545, 569, 583, 743
RAINFORD	525, 537, 544, 545
RECOR	511, 525
REKORD	520, 525, 526, 537, 538, 539, 545, 547, 725, 736, 743, 747
RFT	535, 618, 728
ROADSTAR	501, 508, 525, 571
ROLSEN	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 546, 564, 576, 592, 594, 596, 649, 656, 669, 684, 714, 768, 770
ROVERSCAN	662, 770
ROYAL	501, 503, 525, 616
RUBIN	504, 516, 525, 537, 546, 583, 619, 665, 714
SABA	509, 510, 521, 602, 756
SALORA	584
SAMSUNG	501, 525, 526, 529, 563, 580, 595, 596, 608, 612, 613, 622, 641, 645, 688, 723, 741
SANSUI	524, 525, 538, 556, 695
SANYO	501, 519, 522, 525, 530, 540, 550, 558, 604, 608, 610, 618, 621, 696, 722, 730, 734, 738
SATURN	702, 708
SCARLETT	541, 545
SCHNEIDER	525, 540, 571, 771
SELECO	736, 763
SETRO	520
SHARP	526, 544, 548, 604, 707, 721
SHERION	616
SHIVAKI	501, 503, 508, 516, 518, 520, 525, 526, 527, 536, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 550, 556, 580, 583, 585, 596, 599, 609, 619, 630, 632, 635, 636, 643, 644, 664, 681, 694, 708, 743
SIEMENS	512, 525, 660, 726, 734
SIESTA	501, 537, 637
SILELIS	613
SILVER	633
SITRONICS	503, 516, 525, 537, 538, 540, 543, 545, 594, 626, 629, 661, 671, 672, 674, 679, 680, 686, 766
SOKOL	516, 525, 547, 635
SONY	533, 604, 659, 722
SPEKTR	525, 538, 668
START	525, 537, 545, 546, 547
STASSFURT	535, 618
STINOL	525
SUPER	537, 561, 644, 653, 654, 655, 666, 677, 682, 724, 754, 772
SUPER GENERAL	537
SUPRA	501, 508, 516, 518, 520, 525, 527, 529, 536, 537, 541, 563, 579, 580, 596, 597, 612, 642, 643, 687, 690, 705, 706, 712, 713
SUZUKI	516, 556
SVEN	574
TCL	538, 540, 642
TEAC	525
TECHNICS	537, 538
TECHNO	501, 525, 538, 544, 546, 556, 568, 579, 596, 599, 644, 664, 703
TECKTON	522, 582, 601, 669, 670
TELEFUNKEN	510, 521, 561, 590, 602, 605, 642, 708, 712, 714, 756, 757
TELEVISION	501, 525, 616
THOMSON	509, 510, 521, 550, 579, 602, 624, 642, 702, 756
TOSHIBA	516, 553, 604, 651, 744
TRONY	516, 525, 537, 538, 550, 657
TVT	511, 525, 530, 535, 538, 583, 586, 620, 630, 723, 742
UNITED	525
VARTA	642
VESTEL	525, 544, 556, 583, 619
VIEWSONIC	557, 698
VITA	547
VITEK	537, 650
VITYAS	525
VOLNA (ВОЛНА)	635
VR	516, 537, 565, 702, 714
WALTHAM	503, 509, 511, 583, 584, 607, 613, 729, 762
XORO	522, 526, 545
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	525, 546, 574, 596, 648, 656, 666, 711, 755

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
AIR TONE	968
ALFA GOLD	828
AMINO (СТРИМ)	829, 902
ARION	835
ASTON	811
BBK	931
BIG SAT	839, 840, 903, 936
BIG STAR	965
CADENA	958, 962
CONTINENT	886, 975
COSHIP	855
DAEWOO	872
D-COLOR	946
DELTA SYSTEMS	985
DIVISAT	957, 958
D-LINK	923
DNS	968
DR.HD	983
DRE (GENERAL SATELLITE)	804, 868, 888, 907, 933, 954
DREAM	819
DUNE	927, 934
ECHOSPACE	862
ECHOSTAR	808, 809, 822
ELTEX	987
EUROSKY	840, 880
EUROSTAR	863
EUSTON	825
EVO	965
GALAXY INNOVATIONS	878, 881, 908, 911, 912, 917, 924
GLOBALTEQ	833
GLOBO	909, 915, 925, 935, 945, 956, 973, 999
GOLD STAR - LG	871
GOLDEN INTERSTAR	821, 841, 879, 918
GOLDEN MEDIA	847, 912
GOLDMASTER	911
HITACHI	824, 832
HIVION	929
HOME	968
HOMECAST (ВОЛЯ)	820, 831, 836
HUMAX	803, 804, 823, 848, 860, 861, 905, 949
HYUNDAI	968
ID DIGITAL	804
INTEK	984
KAON	820
KOSMOS	855, 856
LANS	970
LOCUS	946
LUMAX	852, 873, 907, 913, 965, 994
MAG	988
MEDIA COM	825
MOTOROLA	883, 884, 901
MYSTERY	910, 997
NDS	814
NEXT	864
NOKIA	813
NOT	941
ONLIME	905
OPENBOX	827, 835, 869, 870, 911, 990, 991
OPENTECH	972
OPENTEL	865
ORBITA	946, 995
ORIEL	887, 926, 941, 948, 955, 986
PACE	801, 932, 953
PATIX DIGITAL	992
PAUXIS	842, 859
PHILIPS	857, 899
PIONEER	851
POLAR	858
REFLECT	959
RIKOR	916, 947
ROLSEN	930, 941, 942, 961
SAGEMCOM	906
SAMSUNG	803, 810, 812, 854
SEG	818
SEZAM	882
SKY VISION	952, 966, 977, 982
SKYMASTER	830
SKYWAY	911
SKYWORTH	989
STAR	833
STAR TRACK	826, 835, 943
STARNET	885
STRONG	805, 806, 815, 816, 817, 828, 830, 914
SUNNIWELL	875
SUPERBOX	903
SUPERMAX	821, 866, 880, 924
SUPRA	950, 960, 962
TECHNOSAT	852, 853
TEL-ANT	960
TELEFUNKEN	961, 968
TESLER	926
TOP BOX	965
TOPFIELD	837, 838, 877, 891
TOSHIBA	876
TV STAR	967
TVJET	946, 976
VESTEL	820, 824
VU+	919, 920, 921, 922

Коды к SAT устройствам различных марок

Марка	Код
WORLD VISION	821, 928, 951, 952
XSAT (НТВ+)	801, 802, 807, 906, 972, 984, 998
YUXING	904
ZYXEL	874
БИЛАЙН	883, 884, 901, 923
ВОЛГАТЕЛЕКОМ	842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 858, 867
ДОМ.RU	820, 905
ДОМОЛИНК	874, 904
МТС	855, 964, 974, 979, 980, 989, 993
НЕИЗВЕСТНАЯ МАРКА	834, 835, 842, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 937, 938, 939, 940, 944, 945, 969, 971, 978, 996
РОСТЕЛЕКОМ	874, 904, 923, 963
СИГНАЛ	968
ТЕЛЕКАРТА	867, 909, 973
ТЕЛЕЦИФРА	968

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			VOL (TL) +							
AUDIO; NICAM	SYS.; Ⓞ				AUDIO		SOUND; PIC		AUDIO	
VIDEO; SYS			SYSTEM		SYSTEM; SYS		SYS.; BOOKMARK		SYS; C-SYS; Сист-а	
☐; ZOOM									ZOOM	
▼; TV			VOL (TL) -							
☐; ↗			AST; ►		PRESET; PRE					
☐; LOCK	P.P.	LOCK; LING.	LIST/FLOF; ☐; PP		PP; ↗←		ANA; PIC; NORMAL		PP; ↗←; P.MODE	
▲; FAV										
Ⓞ	Ⓞ		POWER; Ⓞ		POWER		Ⓞ; STANDBY		POWER; Ⓞ	
AV	A.V.; AV/TV		AV; ◀		TV/AV		TV/AV; ☐		TV/AV; TB/AB	
⌘	⌘		⌘		MUTE		⌘; MUTE		MUTE; ⌘	
MENU	MENU; PRESET		M; A-M; ANA. M				MENU; M		MENU; PRESET	
EXIT	OFF									
▲			✱+ / CANCEL	①+ / SUBCODE	▲		↑		CH +; P +; CH ▲; ▲	
◀			FT -; ◀	Ⓞ - / MIX	◀		←		V -; VOL -; ◀	
OK									MENU; PRESET	
▶			FT +; ▶	Ⓞ+ / REVEAL	▶		→		V +; VOL +; ▶	
▼			✱ - / STORE LIST	① - / BROWSE	▼		↓		CH -; P -; CH ▼; ▼	
⌘; SETUP	P.MODE	PICTURE	STORE; MEMORY		PICTURE; PIC		PIC; PICTURE		PICTURE; PIC	
♪; TITLE	S.MODE	SOUND	BAND				SOUND MODE		AUDIO; SOUND	
☐	ON/MIX		TV/TL; TV/TX		PROG		WOOFER; CALEND.		GAME	
GUIDE	CLOCK; S.MODE		SW OPT.		WOO				WOOF	
Ⓞ	Ⓞ		Ⓞ/INDEX; REVEAL		SLEEP		SLEEP; Ⓞ; INTRO		SLEEP; ZOOM	
☐	Q.VIEW		MIX		CLOCK; TIME		CALL		CLOCK; OPTION; Ⓞ	
RED; ●	RED		R; HALT				S.EFFECT			
GREEN; ►	GREEN		G / LAB; MIX				BBE			
YELLOW; ◀	YELLOW		Y / Ⓞ; CHILD LOCK							
BLUE; ►	BLUE		B / SLEEP; SIZE							
☐	☐		☐; STATUS		CALL; DISP		☐; DISPLAY		OSD; DISPLAY; CALL	
☐					☐; REP; REVIEW		RECALL; DISPLAY		REP; RECALL; ALT.	
VOL -	VOL -		VOL - / SIZE		VOL ▼; ◀		VOLUME -; ◀		V -; VOL -; ◀	
VOL +	VOL +		VOL + / HALT		VOL ▲; ▶		VOLUME +; ▶		V +; VOL +; ▶	
CH V; ◀	PROG -		PROGR / PAGE -		CH ▼; ▼		PROGRAM -; ▼		CH -; P -; CH ▼; ▼	
CH ▲; ►	PROG +		PROGR / PAGE +		CH ▲; ▲		PROGRAM +; ▲		CH +; P +; CH ▲; ▲	
⊖; SAT	-/-		1-; 1/2/3		-/-		⊖		-/-; -/-	
CLEAR; X							SKIP			
◀; Ⓞ	SUB.PAGE		SUBCODE							
▶; i	INDEX		INDEX							
▶; ?	REVEAL; PICTURE		REVEAL							
■; X	STOP; SOUND		HALT							
■; Ⓞ	SIZE; P.MODE		SIZE							
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					DBB	HUE +			Ⓞ/Ⓞ	
AUDIO; NICAM					HI; Ⓞ; ⌘; STEREO					
VIDEO; SYS					PAL/SECAM; NIC.		SYS.	SYS		
☐; ZOOM					☐					
▼; TV			TV/CLOCK		TV; ☐	HUE -				
☐; ↗			ST0; P100		▶; AST; SEAR; Q.V.					
☐; LOCK			P.P.	→←; SUBPAGE	→←; P.P.; OK			NOR.		C.LOCK
▲; FAV					MEMO					
Ⓞ	Ⓞ/I		OFF		Ⓞ; OFF; STAND BY		Ⓞ		Ⓞ	
AV	TV/AV		AV		AV; +Ⓞ; VIDEO	☐; CLEAR	AV/TV		A.V.	
⌘	MUTE; ⌘		⌘		⌘; MUTE; ◀		⌘		⌘	
MENU	M				MENU		MENU	MENU	MENU	
EXIT					Arret					
▲	CH ▲; ▲				① +; ▲	✱ +	PROG +		PROG. +	
◀	VOL -; ◀				FINE -; FT; TUNE ◀	Ⓞ -	VOL -		VOL. -	
OK	OK				MENU; F; PIC; SEL					
▶	VOL +; ▶				FINE+; FT+; TUNE ▶	Ⓞ +	VOL +		VOL. +	
▼	CH ▼; ▼				① -; ▼	✱ -	PROG -		PROG. -	
⌘; SETUP			PIC		SMART CONT. PICT		PIC.		P.M.	
♪; TITLE					SMART CO. SOUND				S.M.	
☐	I.P.C.		TV/TEXT		☐; TTR; TTX	☐; ☐; MIX; TMM	☐		ON/OFF	
GUIDE	D.C.C.				SYS; 13-24		BROWSE		GAME	
Ⓞ	Ⓞ				TIMER; SLEEP; Ⓞ		Ⓞ		Ⓞ	
☐			SKIP; MIX		☐; ⌘; SPAT.; Ⓞ		MIX		CLOCK; MIX	
RED; ●					RED; ♪; Pon	Ⓞ; -	RED; MENU		☐	
GREEN; ►					GREEN; ⌘; Pst	Ⓞ; +	GREEN		☐	
YELLOW; ◀					YELLOW; ☐; Psz	◀	YELLOW; SYS		WOOFER	
BLUE; ►					BLUE; Ⓞ; ◀	▶	BLUE			
☐	☐				DISPLAY; STAT.; ☐		☐		☐	
☐	☐				P◀P; Q.VIEW; ☐				Q.VIEW	
VOL -	VOL -; ◀		VOL -		VOL -; ◀; -	◀; ◀; ◀	VOL -		VOL. -	
VOL +	VOL +; ▶		VOL +		VOL +; ▶; +	▶; ▶; ▶	VOL +		VOL. +	
CH V; ◀	CH ▼; ▼		PROG -		P -; CH -; PROG -	Ⓞ -	PROG -		PROG. -	
CH ▲; ►	CH ▲; ▲		PROG +		P +; CH +; PROG +	Ⓞ +	PROG +		PROG. +	
⊖; SAT	-/-				-/-; PAGE +; ☐					
CLEAR; X					P/C; TPD; PAGE +; ☐	☐; SYS; PIP; ☐	CANCEL		P.VIEW; CANCEL	
◀; Ⓞ			→←; SUBPAGE		☐; TSC; SUB.PAGE		SUBPAGE		C.LOCK; SUB.PAGE	
▶; i					☐; X; T INDEX; ☐		INDEX		T.SET; INDEX	
▶; ?			REVEAL		☐; ☐; REV		REVEAL		REVEAL	
■; X			STOP		☐; ☐; TPH; STORE		HOLD		HOLD	
■; Ⓞ			LARGE		☐; ☐; TST		EXP.		LARGE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 111		Код 112		Код 113		Код 114		Код 115	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD										F.T. +
AUDIO; NICAM	CD		CD		AUDIO		NICAM/A2		CD	
VIDEO; SYS	S.SYS		ANAL		SYS; SIF		SYSTEM		SYS	
☐; ZOOM							16:9		A.S.	
▼; TV	TV/CLOCK								TV	F.T. -
☐; ↗	-/-; P100		P100		SCAN				STORE	
☐; LOCK	→←		PP		→←; PP; P.P				P.P.	
▲; FAV										
⊖	⊖		⊖		⊖; POWER		⊖; POWER		⊖	
AV	A.V.		AV		TV/AV		SOURCE		A.V.	
⌘	⌘		⌘		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU; PIC		MENU		PIC	
EXIT										
▲	PROG +		PROG +		CH ▲; CH +				▲; SCAN	
◀	VOL -; -		VOL -; -		VOL ▼; V -		▲		◀; MOVE	
OK			OK				ENTER		OK	
▶	VOL +; +		VOL +; +		VOL ▲; V +		▶		▶; AV	
▼	PROG -		PROG -		CH ▼; CH -		▼		▼; CART	
⌘; SETUP	PIC.				MODE; PRE		PICTURE		PIC	
♪; TITLE	S.MODE		S.MODE		WOOF		SOUND		☐	
☐			TEXT		CHANNEL; EDIT		TXT/CC		TXT	
GUIDE	WOOFER				RECEIVE; CLOCK				TPD	
⊖	⊖; LARGE		⊖		SLEEP		SLEEP		⊖	
☐	MIX		MIX						MIX	
RED; ●			S.MODE; RED				RED		PAGE -	
GREEN; ▯			GREEN				GREEN		PAGE +	
YELLOW; ◀			YELLOW				YELLOW		CH -	
BLUE; ▯			BLUE				BLUE		CH +	
☐	☐		☐		CALL; DISPLAY		DISPLAY		☐	
☐	Q.VIEW; SUB.PAGE		Q.VIEW		RETURN; ☐; CH/EN		☐		Q.VIEW	
VOL -	VOL -; -		VOL -; -		VOL ▼; V -		VOL -		VOL -; PIC -	
VOL +	VOL +; +		VOL +; +		VOL ▲; V +		VOL +		VOL +; PIC +	
CH V; ◀	PROG -		PROG -		CH ▼; CH -		CH-		PROG -	
CH ▲; ▶	PROG +		PROG +		CH ▲; CH +		CH+		PROG +	
+/ SAT	-/-; P100		-/-		--; /--		-/-		-/-	
CLEAR; X			CANCEL				CANCEL		CANCEL	
◀; ●	Q.VIEW; SUB.PAGE		SUB PAGE				SUBPAGE		SUB	
▶; i							INDEX		INDEX	
▶; ?	REVEAL		REVEAL				REVEAL		REVEAL	
■; X	STOP		STOP				HOLD		HOLD	
■; ⬇			SIZE				SIZE		LARGE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 116		Код 117		Код 118		Код 119		Код 120	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD						PAGE +				
AUDIO; NICAM					STD/III		III			
VIDEO; SYS	SYS								SYS; SIF. SYS	
☐; ZOOM					SWAP					
▼; TV			TV		TV	PAGE -			MUSIC TV	
☐; ↗			AUTO STORE		E/W		SCAN		SCAN	M
☐; LOCK	☐; INDEX		PP				LOCK		CH. LOCK	
▲; FAV										
⊖	⊖		⊖		POWER; ⊖		⊖		POWER; ⊖	
AV	AV		AV		AV		AV/TV		TV/AV	
⌘	⌘		⌘		MUTE		⌘		MUTE; ⌘	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT										
▲			P +		PROGRAM +		PROG. +		CH ▲; POS +	
◀			-		VOLUME -		VOL -		◀; VOL -	
OK			MENU				MENU		MENU	
▶			+		VOLUME +		VOL. +		▶; VOL+	
▼			P -		PROGRAM -		PROG. -		CH ▼; POS -	
⌘; SETUP	PPR				PICTURE		P.P.		P.P; P.MODE	
♪; TITLE	PPS				SOUND		S.S.			
☐	TXT		TXT		☐		TEXT		CALENDAR	
GUIDE	ST.LIST								GAME	
⊖	⊖; S.CODE		⊖				⊖; SLEEP		SLEEP	
☐	MIX		☐		☐					
RED; ●	RED		RED		RED		MIX			
GREEN; ▯	GREEN		GREEN		GREEN		RED			
YELLOW; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		GREEN			
BLUE; ▯	BLUE		BLUE		BLUE		YELLOW			
☐	☐		☐		☐		BLUE			
☐					RECALL		☐; DISPLAY		CALL; DISPLAY; OSD	
☐					RECALL		Q.VIEW		☐; CH. REV; RECA.	
VOL -	VOL -		-		VOLUME -		VOL. -		◀; VOL -	
VOL +	VOL +		+		VOLUME +		VOL. +		▶; VOL+	
CH V; ◀	PROG -		P -		PROGRAM -		PROG. -		CH ▼; POS -	
CH ▲; ▶	PROG +		P +		PROGRAM +		PROG. +		CH ▲; POS +	
+/ SAT	TV --				-/-		-/-		-/-	
CLEAR; X	CANCEL				X		CANCEL			
◀; ●	⊖; S.CODE		⊖		⊖		SUB.PAGE			
▶; i	☐; INDEX				INDEX		INDEX			
▶; ?	REVEAL				?		REVEAL			
■; X	HALT		☐		☐		HOLD			
■; ⬇	SIZE		☐		☐		SIZE			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 121		Код 122		Код 123		Код 124		Код 125	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			WINDOW PIP		▶▶		P+ (PIP)		DVD	P+
AUDIO; NICAM			NICAM/A2		AUDIO	MEDIA; I/II	POS (PIP)		AUDIO	↔
VIDEO; SYS			SIZE PIP		ANGLE; INDEX	SYS.; ASPECT	SIZE (PIP)		SWAP	↔
☐; ZOOM			16:9		SYS.; ASPECT	ZOOM; SUB.PAGE	ZOOM; SURROUND		ZOOM	SIZE
▼; TV			SWAP PIP; ☒		◀◀		P- (PIP)		PC ADJ.	P-
☐; ↗			ON/OFF PIP		○		PIP	SCAN; PC AD	PIP	
☐; LOCK	LOCK		STILL		P.P	LOCK; SWAP	FREEZE	FREEZE (PIP)	FREEZE	FREEZE (PIP)
▲; FAV			NR.		▲; OPEN/CLOSE		SWAP (PIP)		▲; INDEX	
○	○		POWER		○; POWER		○; POWER		○; POWER	
AV	TV/AV		TV/AV		TV/AV; SOURCE		TV/AV; SOURCE	SOURCE (PIP)	SOURCE; TV/AV	SOURCE (PIP)
⌘	⌘; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	DVD MENU	MENU		MENU	DVD MENU; TXT
EXIT			GOTO		GOTO					
▲	CH +; P +; ▲		CH ▲		▲		▲		▲	
◀	VOL -; V -; ◀		VOL ◀		◀		◀		◀	
OK	MENU		☐		ENTER		OK		OK	
▶	VOL +; V +; ▶		VOL ▶		▶		▶		▶	
▼	CH -; P -; ▼		CH ▼		▼		▼		▼	
⌘; SETUP	PIC.MODE; ↔		PICTURE		DVD SETUP				SETUP	
♪; TITLE	S.MODE; ↔		SOUND	SURROUND	ON/MIX; TITLE		I/II		I/II	
☐	PIC		TXT/CC		OFF; SLOW; TEXT	CLOCK; MIX	TEXT; TXT		TXT	MIX
GUIDE	MSG				PROGRAM				REPEAT	
⊙	⊙; SLEEP		SLEEP		CLOCK; MIX		SLEEP		SLEEP	
☐	FIRE		POSITION PIP		SUBTITLE		MIX		SUB-T	
RED; ●	RED; ⊙	RED; SLEEP	RED		RED; MUTE		RED; ↔		RED; ↔	
GREEN; ▶	GREEN; DISPLAY	GREEN; ↔	GREEN		GREEN; TV/AV		GREEN; ↔		GREEN; ↔	
YELLOW; ◀	YELLOW; PIC	YELLOW; ↔	YELLOW		YELLOW; SYS.		YELLOW; SLEEP		YELLOW; SLEEP	
BLUE; ▶	BLUE; MSG	BLUE; ☐	CYAN		BLUE	OFF; SLOW; TEXT	BLUE; CALL		BLUE; CALL	
☐	DISPLAY; ☐; DISP		DISPLAY		☐	DISPLAY	CALL		CALL	POS
☐	RECALL; QV; ☐		☐		Q.VIEW		☐		☐	
VOL -	VOL -; V -; ◀		VOL ◀		VOL -		V -; VOL -		VOL -; V -	
VOL +	VOL +; V +; ▶		VOL ▶		VOL +		V +; VOL +		VOL +; V +	
CH V; ◀	CH -; P -; ▼		CH ▼		PROG -	◀◀	P -; CH ▼		CH ▼; P -	◀◀; HOLD
CH ▲; ▶	CH +; P +; ▲		CH ▲		PROG +	▶▶	P +; CH ▲		CH ▲; P +	▶▶; REVEAL
⌘; SAT	-/-		-/-		-/-; +10		-/-		-/-; +10	
CLEAR; X			CANCEL		REPEAT		CANCEL		CANCEL	
◀◀; ●			SUBPAGE		◀◀	ZOOM; SUB.PAGE	SUBPAGE; SUBCOD.		◀◀; SUBCODE	SUBCODE
▶; i			INDEX		▶▶	ANGLE; INDEX	▶▶; MIX		▶▶; MIX	INDEX
▶▶; ?			REVEAL		▶▶	REVEAL	REVEAL		▶▶; CANCEL	REVEAL
■; ☒			HOLD		■	STOP	REVEAL		■; SIZE	HOLD
■; ⬇			SIZE		▶▶	SIZE	SIZE		▶▶; MIX	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 126		Код 127		Код 128		Код 129		Код 130	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD							CH +; SCAN			
AUDIO; NICAM	S.M.				I/II		ACOUSTICS			
VIDEO; SYS			SYS.				AUTO; DPF; HDMI			
☐; ZOOM	ZOOM						ZOOM	☐; CH-	ZOOM	
▼; TV	TV						CH -; ☐			
☐; ↗	I/II		CH/I/II				☐; ☐	SCAN	SCAN; BIO	
☐; LOCK					☐		STILL	LOCK	TUNE	
▲; FAV							FAV	☐; FAVS; CH+		
○	○		○		○		POWER; ○		POWER	
AV	TV/AV		AV/TV		AV		AV; TV/AV		TV/AV	
⌘	⌘		⌘		⌘		MUTE; ⌘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	F.MENU	MENU	
EXIT							EXIT			
▲	PROG. +		PROG.+				CH +; P +; ▲		▲	
◀	VOL -		VOL-				VOL -; V -; ◀		◀	
OK	MENU		MENU				ENTER; OK		MENU	
▶	VOL +		VOL+				VOL +; V +; ▶		▶	
▼	PROG. -		PROG.-				CH -; P -; ▼		▼	
⌘; SETUP	P.M.		P.M.	PICTURE	PICTURE		P.MODE		P.MODE	
♪; TITLE	S.M.	S.M.	S.M.	SOUND	SOUND		S.MODE			
☐	⊙; CLK/LAGE		TEXT; MIX		☐		☐		SETUP; HELP	
GUIDE	⊙; CLK/LAGE		CLOCK; TYPE				☐; E/W			
⊙	SLEEP		☐		☐		SLEEP		SLEEP; AUTO	
☐	☐; MIX		GAME; SUB.TITLE				CAL; BIORHYTHM			
RED; ●	RED; R; C.S		RED		RED; PICTURE		RED; PICTURE; INFO	☐; E/W; CC	RED; SOUND; PIC.	
GREEN; ▶	GREEN; G; PC.ADJ.		GREEN		GREEN; SOUND		GREEN; SOUND	☐; PROG	GREEN; PIC.; SW. H.	
YELLOW; ◀	YELLOW; Y; SLEEP		YELLOW		YELLOW		YELLOW; TIMER	☐; ☐	YELLOW; TIMER	
BLUE; ▶	BLUE; C; ZOOM		BLUE		BLUE		BLUE; SETUP		BLUE; TUNE	
☐	☐		☐		OSD		DISPLAY; DSP		DISP	
☐	Q.VIEW				A/CH; SURF		RECALL		RECALL	
VOL -	VOL -		VOL-		VOL-		VOL -; V -; ◀		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL+		VOL+		VOL +; V +; ▶		VOL +	
CH V; ◀	PROG. -		PROG.-		CH-		CH -; P -; ▼	☐; CH-	CH -	
CH ▲; ▶	PROG. +		PROG.+		CH+		CH +; P +; ▲	☐; FAVS; CH+	CH +	
⌘; SAT	-/-	-/-	-/-		-/-		DIGIT; --		DIGIT	
CLEAR; X	☐; CANCEL	-/-	Q.VIEW; CANCEL				DEMO; TUNE; ☐			
◀◀; ●	☐; SUB.PAGE	☐; SUB.PAGE	TUNE; SUB.PAGE				☐; GAME			
▶; i	☐; INDEX	☐; INDEX					☐; HELP; ☐/II			
▶▶; ?	☐; REVEAL		SOUND; REVEAL				☐; LOCK			
■; ☒	☐; HOLD		SETUP; HOLD		☐		☐			
■; ⬇	☐; SIZE		PICTURE; SIZE				☐			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 131		Код 132		Код 133		Код 134		Код 135	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			▣ ; PGUP				▶▶		▣ ; PGUP	
AUDIO ; NICAM			NICAM/A2		HEAR		AUDIO		NICAM/A2	
VIDEO ; SYS			SYSTEM						SYSTEM	
▣ ; ZOOM	ZOOM				ZOOM		ASPECT ; PC	ZOOM ; SUBPAGE		
▼ ; TV			▣ ; PGDN				◀◀		▣ ; PGDN	
◻ ; ↻					SCAN		NICAM			
▣ ; LOCK	FREEZE				LOCK		ANGLE ; REVEAL			
▲ ; FAV	FAV.				FAV		▲ ; PC AUTO			
⊖	⊖		⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖ ; STANDBY		⊖ ; POWER	
AV	AV/TV		AV/TV ; SOURCE		TV/AV		SOURCE		AV/TV ; SOURCE	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		LCD MENU ; MENU	D.MENU	MENU	
EXIT			EXIT				DVD SETUP ; EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	MENU		ENTER		MENU		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP			P.MODE		P.MODE ; PICTURE		P.MODE	DVD SETUP	P.MODE	
♪ ; TITLE	S.M.		S.MODE		S.MODE ; SOUND		S.MODE	TITLE	S.MODE	
▣			▣ ; TEXT		CAL ; CALENDAR		TEXT		▣ ; TEXT	
GUIDE					BIO					
⊖	⊖ ; SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
◻					DEMO		SUBTITLE			
RED ; ●	RED ; ◻		RED				RED ; PROG		RED	
GREEN ; ▶	GREEN ; ⊖		GREEN				GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; P.P.		YELLOW				YELLOW ; REPEAT		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; S.M.		CYAN				BLUE ; A-B	▶	CYAN	
▣	◻		DISPLAY		DISP ; DSP		DISPLAY	D.DISP	DISPLAY	
◻	Q.VIEW		◻		RECALL ; ◻ ; QV		◻		◻	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL - ; ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL + ; ▶		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀	PROG. -		CH -		CH - ; P ▼ ; P -		CH -	◀	CH -	
CH A ; ▶	PROG. +		CH +		CH + ; P ▲ ; P +		CH +	▶	CH +	
⊖ ; SAT	-/- ; Q.VIEW		-/-		-/- ; --		-/-		-/-	
CLEAR ; X							GOTO			
◀ ; ●			▣ ; SUBPAGE				◀	SUBPAGE	▣ ; SUBPAGE	
▶ ; i			▣ ; INDEX				▶	INDEX	▣ ; INDEX	
▶▶ ; ?			▣ ; REVEAL				▶▶	REVEAL	▣ ; REVEAL	
■ ; X			▣ ; HOLD				■	HOLD	▣ ; HOLD	
■ ; ⬇			▣ ; SIZE				■	SIZE	▣ ; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 136		Код 137		Код 138		Код 139		Код 140	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SIZE (PIP)						DTV/PVR			
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2		AUDIO		NICAM/A2		NICAM			
VIDEO ; SYS	WINDOW (PIP)		P/N		LANGUAGE					
▣ ; ZOOM	16:09		16:9		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	POSITION (PIP)						TV/RADIO			
◻ ; ↻	ON/OFF (PIP)		COLOR		SEARCH		USB	AUTO	SCAN	
▣ ; LOCK	STILL		F1		ANGLE ; REVEAL		▣ ; FREEZE	FREEZE ; HOLD		
▲ ; FAV	SWAP (PIP)				▲ ; OPEN		FAV			
⊖	⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		POWER		⊖		⊖	
AV	SOURCE		SOURCE		TV/AV ; TV/AV/DVD		SOURCE		SOURCE	
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		⌘		MUTE	
MENU	MENU		MENU		SYS MENU		MENU		MENU	
EXIT			⊖ ; ROTATE		MENU ; CANCEL		EXIT ; CANCEL			
▲	CH ▲		▲		CH +				P +	
◀	VOL ◀		◀		◀		◀		V -	
OK	OK		OK		OK ; ENTER		OK		OK	
▶	VOL ▶		▶		▶		▶		V +	
▼	CH ▼		▼		CH -		▼		P -	
⌘ ; SETUP	PICTURE		SMART P		PICTURE	SETUP ; TV/TXT	P.P		PICTURE	
♪ ; TITLE	SOUND	SURROUND	SMART S		SOUND		S.M		SOUND	
▣	TXT/CC				SETUP ; TV/TXT		▣ ; TEXT	▣ ; MIX		
GUIDE					TITLE		EPG			
⊖	SLEEP		⊖		TIMER		SLEEP		⊖	
◻	NR				SUBTITLE		◻ ; SUBTITLE			
RED ; ●	RED				RED ; PROGRAM		RED			
GREEN ; ▶	GREEN				GREEN ; SLOW		GREEN			
YELLOW ; ◀	YELLOW		◀ ; PREV.		YELLOW ; REPEAT		YELLOW			
BLUE ; ▶	CYAN		▶▶ ; NEXT		BLUE ; A-B	SLOW	BLUE			
▣	DISPLAY		INFO		SYSTEM ; DISPLAY		INFO		CALL	
◻	◻		◻		RETURN		RETURN		◻	
VOL -	VOL ◀		VOL -		VOL -		V -		V -	
VOL +	VOL ▶		VOL +		VOL +		V +		V +	
CH V ; ◀	CH ▼		CH - ; PROG. -	◀ ; PREV.	CH -	◀ ; SUBPAGE	P v	◀	P -	
CH A ; ▶	CH ▲		CH + ; PROG. +	▶▶ ; NEXT	CH +	▶▶ ; INDEX	P ▲	▶▶	P +	
⊖ ; SAT	-/-		-/-		-/-		CH.LIST		-/-	
CLEAR ; X	CANCEL				CANCEL		EXIT ; ◻ ; CANCEL			
◀ ; ●	SUBPAGE		◀ ; REV.		◀	SUBPAGE	◀	▣ ; SUB-PAGE		
▶ ; i	INDEX		▶ ; PLAY		▶▶ ; PLAY/PAUSE	INDEX	▶ / ■	▣ ; INDEX		
▶▶ ; ?	REVEAL		▶▶ ; FWD.		▶▶	ANGLE ; REVEAL	▶▶	▣ ; REVEAL		
■ ; X	HOLD		■ ; STOP		■ ; STOP	HOLD	■	FREEZE ; HOLD		
■ ; ⬇	SIZE		■ ; PAUSE		■▶ ; PLAY/PAUSE	SIZE	▶ / ■	▣ ; SIZE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 141		Код 142		Код 143		Код 144		Код 145	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			You Tube		FAV +				▶▶	
AUDIO; NICAM	AUDIO; CALENDAR		NICAM; I/I		AUDIO; NICAM		NICAM		AUDIO	
VIDEO; SYS	SYS.; MODE; GAME		3D		MEDIA				REC.LIST	
☐; ZOOM	ZOOM; PIC; ☐; MAR.		ZOOM		ZOOM; REVEAL	ASPECT	ZOOM		ZOOM	
▼; TV			TV/RADIO		FAV -; REPEAT				◀◀	
☐; ↻	P.P; AUTO; P.MODE		CHN LIST		AUTO		MIX		☐	
☐; LOCK	GAME; AUDIO; LOCK		FREEZE; HOLD		VGA					
▲; FAV			FAV; SIZE		FAV				FAV	
○	○; POWER		○; POWER		○; POWER		○; STANDBY		○; POWER	
AV	VIDEO; TV/AV; AV		SOURCE		SOURCE	AV	SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘; MUTE		⌘		⌘; MUTE		MUTE		⌘	
MENU	MENU; M		MENU	HOME; ☐	TV MENU		MENU		MENU	
EXIT			EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	CH +; P+; ▲		▲		▲		▲; P+		▲	
◀	VOL -; ◀; V-; ◀		◀		◀		◀; V-		◀	
OK	MENU; M		OK; ENTER		ENTER		MENU		ENTER	
▶	VOL +; ▶; V+; ▶		▶; ENTER		▶; V+		▶; V+		▶	
▼	CH -; P-; ▼		▼		▼; P-		▼; P-		▼	
⌘; SETUP	⌘ L/R; GAME; PICT.		P.M.; PICTURE		P.MODE		P.P		LIST	
♪; TITLE	♪ U/D; SOUND; S.M		S.M.; SOUND		S.MODE		S.M.			
☐	GAME		TEXT	PVR LIST	TEXT		TEXT		☐	
GUIDE	LANG; SCAN; OPTIO.		EPG		HDMI				EPG	
☐	SLEEP; ☐		SLEEP	AD; SUB-PAGE	SLEEP		SLEEP			
☐			SUBTITLE		SUBTITLE				SUBTITLE	
RED; ●			RED	●; REC	RED		RED		RED	●; ☐
GREEN; ▶▶			GREEN		GREEN		GREEN		GREEN; USB	
YELLOW; ◀◀			YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW;	
BLUE; ▶▶			BLUE		BLUE		BLUE		BLUE; SAT.LIST	
☐	CALL; DISPLAY; OSD		INFO.		DISPLAY		INFO		INFO	
☐	☐; RECALL; QV		RETURN	RETURN; BACK	☐		RETURN		☐	
VOL -	VOL -; ◀; V-; ◀		VOL -		VOL -		◀; V-		VOL -	
VOL +	VOL +; ▶; V+; ▶		VOL +		VOL +		▶; V+		VOL +	
CH V; ◀◀	CH -; P-; ▼		PR -; PR V	◀◀; SIZE	CH -	◀◀; INDEX	▼; P-		CH -	◀◀; ☐
CH A; ▶▶	CH +; P+; ▲		PR +; PR A	▶▶; SUB-PAGE	CH +	▶▶; SIZE	▲; P+		CH +	▶▶; ☐
⌘; SAT	-/-		QUICK; HOLD	-/-	-/-				SAT.LIST	
CLEAR; X			RETURN; BACK	CANCEL	REPEAT		CANCEL		☐	
◀◀; ○			◀◀; REVEAL	SUB-PAGE	◀◀; TEXT	SUBPAGE	SUB-PAGE		◀◀; ☐	☐
▶▶; i			▶▶; INDEX	INDEX	▶▶; INDEX	INDEX	INDEX		▶▶; ☐	☐
▶▶; ?			▶▶; MIX	REVEAL	▶▶; HOLD	REVEAL	REVEAL		▶▶; ☐	☐
■; X			■; CANCEL	HOLD	■; SUBPAGE	HOLD	HOLD		■; ☐	☐
■; ☐			▶▶; INDEX	SIZE	▶▶; INDEX	SIZE	SIZE		■; ☐	☐
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 146		Код 147		Код 148		Код 149		Код 150	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	FAV +		FAV +		PGUP; PGDW		LANG		FAV+	
AUDIO; NICAM	AUDIO		ROOT; AUDIO	NICAM	NICAM		NICAM/A2		AUDIO	
VIDEO; SYS	USB		REPEAT				☐; -/-		TV/RADIO	
☐; ZOOM	ASPECT		ASPECT; ZOOM; SIZ		ASPECT		ASPECT		ASPECT	
▼; TV	FAV -		FAV -		PGDW; PGUP		TV/RADIO		FAV-	
☐; ↻	MIX		AUTO		AUTO		☐; AUTO		MIX/T	
☐; LOCK	FREEZE		FREEZE				REC.M		REC.M	
▲; FAV	FAV		FAV				FAV		FAV	
○	○; POWER		○; POWER		○; STANDBY		○		○; POWER	
AV	SOURCE		INPUT		INPUT		SOURCE		INPUT	
⌘	⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘; MUTE		⌘		⌘; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER; OK		ENTER		OK; ENTER		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘; SETUP	P.MODE		P.MODE; - P-		P.MODE		P.MODE		P.MODE	
♪; TITLE	S.MODE		S.MODE; - S-	TV/RADIO	S.MODE		S.MODE		S.MODE	
☐	TEXT		TEXT		TEXT		TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
☐	SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP; ZZZ		SLEEP		SLEEP	T.SHIFT	SLEEP	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUB-T	
RED; ●	RED	REC	RED	●	RED		RED	REC ●; GO TO	RED	REC
GREEN; ▶▶	GREEN	A-B; MIX	GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW; ◀◀	YELLOW	REPEAT; REVEAL	YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE; ▶▶	BLUE		BLUE		CYAN		BLUE; ↵		BLUE	
☐	DISPLAY		DISP; DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		INFO	
☐	☐		☐; ☐		☐		☐	GO TO	☐	
VOL -	VOL -		V-; VOL-		VOL -		VOL ▼; VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		V+; VOL+		VOL +		VOL ▲; VOL +		VOL +	
CH V; ◀◀	CH -	◀◀; SIZE	P-; CH-; CH ▼	◀◀; INDEX	CH -		CH ▼; CH -	◀◀; REVEAL	CH -	◀◀; SIZE
CH A; ▶▶	CH +	▶▶; CANCEL	P+; CH+; CH ▲	▶▶; SIZE	CH +		CH ▲; CH +	▶▶; SUBPAGE	CH +	▶▶; CANCEL
⌘; SAT	-/-		GOTO	-/-	-/-		☐; -/-		-/-	
CLEAR; X	CANCEL		A-B				REFR. ☐; REPEAT		CANCEL	
◀◀; ○	◀◀; HOLD	SUBPAGE	◀◀; REVEAL	SUBPAGE	SUBPAGE		◀◀; HOLD	SUBPAGE	◀◀; HOLD	SUBPAGE
▶▶; i	▶▶; TEXT	INDEX	▶▶; TEXT	INDEX	INDEX		▶▶; TEXT	INDEX	▶▶; MIX/T	INDEX
▶▶; ?	▶▶; SUBPAGE	REVEAL	▶▶; SUBPAGE	REVEAL	REVEAL		▶▶; INDEX	REVEAL	▶▶; SUBPAGE	REVEAL
■; X	■; INDEX	HOLD	■; HOLD	HOLD	HOLD		■; SIZE	HOLD	■; REVEAL	HOLD
■; ☐	■; TEXT	SIZE	■; TEXT	SIZE	SIZE		■; TEXT	SIZE	■; MIX/T	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 151		Код 152	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD		▶▶ ; SUBPAGE	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	- S -	AUDIO	
VIDEO ; SYS	SUBTITLE	- P -		
☐ ; ZOOM	ZOOM			
▼ ; TV	REPEAT		◀◀ ; REVEAL	
☐ ; ↻	SCAN		TV/RADIO	
☐ ; LOCK	FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV	▲		MIX ; FAV.LIST	
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY	
AV	SOURCE		↵ ; SOURCE	
⌘	MUTE		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU	MENU	☐ ; MENU	
EXIT	MENU		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		P.MODE	
♪ ; TITLE	I/II		S.MODE	
☐	TXT		TXT	
GUIDE	MIX		EPG	
⏻	SLEEP		TIME SHIFT	
☐	SUB-T		SIZE ; SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; - P -		RED	● ; RECORD
GREEN ; ▶▶	GREEN ; - S -		GREEN	
YELLOW ; ◀◀	YELLOW ; SLEEP		YELLOW	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; CALL		BLUE	
☐	CALL		☐ ; DISPLAY	
☐	☐		☐ ; RECALL	
VOL -	VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	CH V	◀◀ ; REVEAL
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	CH A	▶▶ ; SUBPAGE
+ ; SAT	+ ; +10			
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL ; AUDIO	
◀◀ ; ●	◀◀	SUBTITLE	◀◀ ; INDEX	SUBPAGE
▶▶ ; i	▶▶ ; II	INDEX	▶▶ ; TIME SHIFT	INDEX
▶▶ ; ?	▶▶	REVEAL	▶▶ ; HOLD	REVEAL
■ ; X	STOP	HOLD	■ ; EPG	HOLD
■ ; ⏻	▶▶ ; II	SIZE	▶▶ ; TIME SHIFT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ECHO +						#			
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	L/R	AUDIO		AUDIO	L/R	LANGUAGE	L/R	AUDIO	L/R/ST
VIDEO ; SYS	V-MODE	N/P	PAL/NTSC		SYSTEM		VIDEO	N/P	V-MODE	N/P
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	ECHO -						b			
☐ ; ↻	MIC ON/OFF		MIC ON		PROGRAM		KARAOKE			
☐ ; LOCK					RANDOM					
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲		▲		▲		OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	POWER ; ○		POWER		POWER		STANDBY		○ ; STANDBY	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
⌘	⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU/PBC		MENU		FUNCTION		MENU		MENU	
EXIT					RESUME				GOTO	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		PLAY/ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE	SURROUND	TITLE	
☐	PROG		PROG		PBC		PBC		PBC	
GUIDE	VIEW		LANGUAGE		DIGEST		PROG			
⏻	TIME		TIME		TIME		TIME			
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶▶	A-B		STEP		STEP		STEP		STEP	
YELLOW ; ◀◀	SHUFFLE		A-B		REP A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▶▶	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
☐	OSD		DISPLAY		OSD		OSD		OSD	
☐	RETURN		☐ ; RETURN		☐ ; RETURN					
VOL -	VOLUME -		VOL -		▼ ; -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOL +		▲ ; +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		SKIP ◀◀		◀◀ ; PREV		◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT		SKIP ▶▶		▶▶ ; NEXT		▶▶		▶▶	
+ ; SAT	10+		10+		10+	GO TO	10+		10+	
CLEAR ; X			CLEAR		CLEAR					
◀◀ ; ●	◀◀ ; REV		FAST ◀◀		◀◀ ; FR		◀◀		◀◀	
▶▶ ; i	▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE		PLAY/ENTER		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		FAST ▶▶		▶▶ ; FF		▶▶		▶▶	
■ ; X	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP		STOP ■		STOP	
■ ; ⏻	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE		PAUSE ■■		■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			ECHO + ; KEY +		PDVD		R/L		DISC	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	L/R	AUDIO	LANGUAGE	LANGUAGE	L/R	LANGUAGE		LANG	L/R
VIDEO ; SYS	N/P		VIDEO	3D	3D	N/P	P/N		N/P	
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			ECHO - ; KEY -							
☐ ; ↗										
☐ ; LOCK							ANGLE		FREEZE	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE ; ▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE		INTRO	
○	POWER ; ○		○ ; POWER		○ ; POWER		POWER		POWER	
AV	ANGLE		ANGLE		ANGLE					
⌘	MUTE		MUTE		⌘ ; MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU			
EXIT	RESUME				RESUME				GOTO	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀ ; ECHO -		◀		◀ ; ECHO -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER			
▶	▶		▶		▶ ; ECHO +		▶		▶ ; ECHO +	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP		RAND	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE		TITLE		TITLE		SURR	
☐	PBC		PBC		PBC		PBC		PBC	
GUIDE	PROGRAM		PROG		PROG		PROG		PROG	
⏻					TIME		TIME		TIME	
☐	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		VIEW	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT ; V-MODE		REPEAT	
GREEN ; ▬	STEP		A-B		STEP		STEP		STEP	h
YELLOW ; ◀	REP A-B		RAN		A-B		A-B		SCORE	b
BLUE ; ▬	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	#
☐	OSD		OSD		OSD		DISPLAY		OSD	
↺	RETURN ; ↺	RANDOM	↺ ; RETURN		RETURN	RAN	RETURN		RETURN	
VOL -	◀-		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	▶+		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV	KEY -	PREV		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶ ; NEXT	GO TO	▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT	KEY +	NEXT		▶▶	
± ; SAT	10+		10+		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	CLEAR		GOTO		CLEAR					
◀◀ ; ●	◀◀ ; FR		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV		REV		◀◀	
▶ ; i	▶ ; PLAY ; ▶		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY		PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FF		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD		FWD		▶▶	
■ ; ⌘	STOP ; ■		■ ; STOP		■ ; STOP		STOP		STOP	
⏸ ; ⏸	PAUSE		⏸ ; PAUSE		⏸ ; PAUSE		PLAY/PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к AUX устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Код 311		Код 312		Код 313		Код 314		Код 315	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			R/L						3D	
AUDIO ; NICAM			LANGUAGE		LANGUAGE	L/R	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS			V-MODE		V-MODE	N/P			N/P	
☐ ; ZOOM			ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			RAN						MODE	
☐ ; ↗			N/P						b	
☐ ; LOCK			ANGLE		ANGLE				h	
▲ ; FAV			OPEN/CLOSE		▲		▲ ; OPEN/CLOSE		#	
○	STANDBY		POWER		○		○ ; POWER		■	
AV					SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⌘	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE		⌘	
MENU	MODE		MENU		MENU		MENU/PBC		MENU/PBC	
EXIT					RESUME				RETURN	
▲	SUR +		▲		▲		▲		▲	
◀	SUB -		◀		◀		◀		◀	
OK			ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	SUB +		▶		▶		▶		▶	
▼	SUR -		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP			SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE			TITLE		TITLE				TITLE	
☐			PBC		PBC				CONSOLE	INTRO
GUIDE			PROG		PROG				PROG	
⏻			TIME		TIME		TIME		TIME	
☐			SUBTITLE		SUBTITLE		SUB/COPY		SUBTITLE	
RED ; ●			REPEAT		REPEAT		REPEAT		VIEW	
GREEN ; ▬			STEP		STEP				STEP	
YELLOW ; ◀			A-B		A-B				A-B	
BLUE ; ▬			SLOW		SLOW				SLOW	
☐			OSD		DISPLAY		DISPLAY		OSD	ANGLE
↺			RETURN		RETURN	RAN			RESUME	REP
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOLUME -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOLUME +	
CH V ; ◀◀	CEN -		◀◀		◀◀		◀◀ ; PREV		CH/SKIP -	
CH A ; ▶▶	CEN +		▶▶		▶▶		▶▶ ; NEXT		CH/SKIP +	
± ; SAT			10+		10+				10+	
CLEAR ; X			CLEAR		CLEAR				CLEAR	
◀◀ ; ●			◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀ ; REW	
▶ ; i			PLAY		▶		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶	
▶▶ ; ?			▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
■ ; ⌘			STOP		■		■ ; STOP		■	
⏸ ; ⏸			PAUSE		PAUSE		▶▶ ; PLAY/PAUSE		▶▶	
1, 2, ... 9, 0			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 71 F к TV устройствам

Кнопки пульта IRC 71 F	Коды 501-773	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		
AUDIO ; NICAM		
VIDEO ; SYS		
☐ ; ZOOM		
▼ ; TV		
⏪ ; ↻		
☒ ; LOCK		
▲ ; FAV		
⏻	POWER ; ⏻	
AV	TV/VIDEO ; TV/AV	
✳	MUTE ; 🔇	
MENU		
EXIT		
▲		
◀		
OK		
▶		
▼		
✳ ; SETUP		
🎵 ; TITLE		
☐		
GUIDE		
⏻		
☐		
RED ; ●		
GREEN ; ▬		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
☐		
☐		
VOL -	VOLUME ▼ ; 🔊-	
VOL +	VOLUME ▲ ; 🔊+	
CH V ; ◀◀	CHANNEL ▼ ; P -	
CH ▲ ; ▶▶	CHANNEL ▲ ; P +	
⊕ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; ✕		
⏮ ; ⏭		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	

Для просмотра функций кнопок баз кодов 8 и 9 (SAT, STB, DVB устройства) перейдите по следующей ссылке <http://www.pult-irc.ru/files/manual/SatCodesForIrcF.pdf>